

# Профессиональный аппарат для маникюра и педикюра

лицевая часть аппарата



задняя часть аппарата



6. Различные насадки



3. Педаль управления



## Важно!

При замене насадки или песочного колпачка не прикасайтесь руками к двигателю во избежание повреждений и травм. Поверните верхнюю часть корпуса, чтобы открыть и извлечь насадку, а затем поверните в обратную сторону, чтобы закрыть ее.

Не поворачивайте и не крутите дно металлической части рукоятки во избежание повреждений рук.

Размеры аппарата : 156\*140\*95mm

Напряжение 220-240 V/ 50 Hz

Номинальная мощность 45W

Номинальная скорость : 35000 об./мин.

Для эффективной работы аппарата для маникюра и педикюра перед использованием прочитайте инструкцию.

## Использование

Аппарат для маникюра и педикюра предназначен для повседневной работы, имеет высокую скорость, осуществляет быструю полировку и имеет педаль ножного управления, многофункциональный блок питания. Комплект насадок прилагается.

## Характеристики

1. Портативный полировщик работает на высоких скоростях, с низкой вариацией и с низким напряжением, компактен
2. Блок питания постоянный ток, защита от перегрузок, эффективный конвертер, педаль для перехода на ножное управление, неполяризованная регулировка скорости.

## Инструкция по эксплуатации

1. Перед подключением электропитания убедитесь, что:
  - a. напряжение электросети соответствует требуемым параметрам (220-240В, 50 Гц)
  - b. шнур питания не поврежден
  - c. розетка заземлена
2. Подключите ручку аппарата к блоку питания в разъем на лицевой стороне, затем присоедините педаль для перехода на ножное управление в разъем на задней стороне блока питания.
3. Выберите насадки в соответствии с требованиями процедуры.
4. Выставьте минимальные обороты до включения аппарата.
5. Включите, установив переключатель в нижнее положение, в сторону зеленого индикатора (ON).
6. Медленно поворачивая переключение скорости выставьте необходимые обороты.
7. Если вы хотите использовать педаль ножного управления - установите переключатель на ногу (FOOT).
8. Обратное направления вращения насадки может быть выбрано только в нерабочем состоянии.
9. После окончания процедуры/ перед выключением аппарата установите головку регулировки скорости на MIN.
10. Если во время работы индикатор не горит, пожалуйста, проверьте предохранитель, и замените его, если он неисправен.
11. Если аппарат не будет использоваться долгое время – отключите его от сети электропитания.

Аппарат не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими возможностями, сенсорными и умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний, за исключением ситуаций, когда они получают опыт работы с аппаратом под контролем или инструктированием лицом, ответственным за использование и сохранность прибора и безопасность работы с ним.

Не вскрывать корпус аппарата (в случае необходимости свяжитесь с продавцом или сервисным центром)

Не допускать попадания аппарата в детские руки (беречь от детей).